

Manuelles Update der TRI-KA Firmware

Um die Firmware Ihres TRI-KA zu aktualisieren sind folgende zehn Schritte durchzuführen:

1. Herunterladen der TRI-KA Firmware von unserer Website. Eine aktuelle Version der Firmware finden Sie unter: <http://www.tri-ka.com/de/downloads/>.
2. Entpacken der ZIP-Datei. Dies kann mit jedem vorinstallierten Zip-Programm auf Ihrem Computer erfolgen.
3. Löschen der alten Firmwaredateien auf der SD-Karte. Diese befinden sich im Verzeichnis ...*TRI-KA*\Update und haben den Namen *Vx_x_x.TFW*, wobei *x.x.x* die jeweilige Versionsnummer angibt. Achten Sie auf die Endung *.TFW* der Datei.
4. Kopieren der entpackten Datei *V1_0_x.TFW* auf die SD-Karte in das Verzeichnis ...*TRI-KA*\Update.
5. Stecken Sie die SD-Karte in Ihren TRI-KA ein.



6. Schalten Sie den TRI-KA ein und betätigen Sie den Menüpunkt *Einstellungen*.



7. Im Einstellungsmenü betätigen sie den Menüpunkt *Info*.



8. Betätigen Sie nun den Button *Firmware-Update*.

9. Quittieren Sie die Abfrage für den Start der Installation der neuen Firmware mit *OK*.
10. Nach der Installation der Firmware muss der TRI-KA neu gestartet werden.