

Mise à jour manuelle du micrologiciel

Pour mettre à jour le micrologiciel de TRI-KA, procédez comme suit:

1. Téléchargez le micrologiciel TRI-KA depuis notre site Web. La dernière version du micrologiciel est disponible en ligne à l'adresse:
<http://tri-ka.com/fr/telechargement/>.
2. Décompressez le fichier ZIP. Cette opération peut être réalisée à l'aide de n'importe quel programme ZIP installé sur votre ordinateur.
3. Effacez les anciens fichiers du micrologiciel de la carte SD. Ils sont contenus dans le dossier ...*TRI-KA*\Update sous le nom *Vx_x_x.TFW*, *x.x.x* indiquant le numéro de version. Veuillez noter que l'extension du fichier est *.TFW*.
4. Copiez le fichier décompressé *V1_x_x.TFW* sur la carte SD dans le dossier ...*TRI-KA*\Update.
5. Insérez la carte SD dans le TRI-KA.



6. Mettez le TRI-KA sous tension et activez la rubrique *Configuration*.



7. Dans le menu de configuration, activez l'option *Infos*.



8. Activez le bouton *Mise à jour du micrologiciel*.

9. Validez en appuyant sur *OK* pour démarrer l'installation du nouveau micrologiciel.
10. Après installation du micrologiciel, il est impératif de redémarrer le TRI-KA.